

# キマツテ<sup>®</sup>

®は北興化学工業㈱の登録商標

1キロ粒剤

田植同時処理機 散布目盛目安表



クボタこまきちゃん



丸山まぐべえII  
(イノバーターII)



共立GS-2



ヤンマーPSR



井関こまきちゃん



## 散布目盛目安表

### ①まくべえII/イノベーターII

条数	株間 (cm)	横送り回数(回)							
		16	18	20	22	24	26	28	30
4条 植え	12	2.5~3.0	3.0~3.5	3.0~3.5	3.0~3.5	3.0~3.5	3.0~3.5	3.5~4.0	3.5~4.0
	14	3.0~3.5	3.0~3.5	3.0~3.5	3.0~3.5	3.5~4.0	3.5~4.0	3.5~4.0	3.5~4.0
	18	3.0~3.5	3.5~4.0	3.5~4.0	3.5~4.0	3.5~4.0	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5
	22	3.5~4.0	3.5~4.0	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.5~5.0
	24	3.5~4.0	3.5~4.0	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0
	25	3.5~4.0	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0	4.5~5.0
	28	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5
5条 植え	12	3.0~3.5	3.0~3.5	3.0~3.5	3.5~4.0	3.5~4.0	3.5~4.0	3.5~4.0	4.0~4.5
	14	3.0~3.5	3.0~3.5	3.5~4.0	3.5~4.0	3.5~4.0	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5
	18	3.5~4.0	3.5~4.0	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0
	22	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5
	24	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5	5.0~5.5
	25	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5	5.0~5.5	5.0~5.5
	28	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5	5.0~5.5	5.5~6.0	5.5~6.0
6条 植え	12	3.0~3.5	3.5~4.0	3.5~4.0	3.5~4.0	3.5~4.0	4.0~4.5	4.0~4.5	4.5~5.0
	14	3.5~4.0	3.5~4.0	3.5~4.0	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.5~5.0
	18	3.5~4.0	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0	4.5~5.0	4.5~5.0
	22	4.0~4.5	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5	5.0~5.5	5.5~6.0
	24	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5	5.0~5.5	5.5~6.0	5.5~6.0
	25	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5	5.0~5.5	5.5~6.0	5.5~6.0	6.0~6.5
	28	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5	5.0~5.5	5.5~6.0	5.5~6.0	6.0~6.5	6.0~6.5
7条 植え	12	3.5~4.0	3.5~4.0	3.5~4.0	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.5~5.0
	14	3.5~4.0	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0	4.5~5.0
	18	4.0~4.5	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5	5.0~5.5	5.0~5.5
	22	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5	5.0~5.5	5.5~6.0	5.5~6.0	6.0~6.5
	24	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5	5.0~5.5	5.5~6.0	5.5~6.0	6.0~6.5	6.0~6.5
	25	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5	5.5~6.0	5.5~6.0	6.0~6.5	6.0~6.5	6.5~7.0
	28	4.5~5.0	5.0~5.5	5.5~6.0	5.5~6.0	6.0~6.5	6.5~7.0	6.5~7.0	7.0~7.5
8条 植え	12	3.5~4.0	3.5~4.0	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0
	14	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5
	18	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5	5.0~5.5	5.5~6.0	5.5~6.0
	22	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5	5.5~6.0	5.5~6.0	6.0~6.5	6.0~6.5	6.5~7.0
	24	4.5~5.0	5.0~5.5	5.5~6.0	5.5~6.0	6.0~6.5	6.0~6.5	6.5~7.0	7.0~7.5
	25	4.5~5.0	5.0~5.5	5.5~6.0	5.5~6.0	6.0~6.5	6.5~7.0	6.5~7.0	7.0~7.5
	28	5.0~5.5	5.5~6.0	6.0~6.5	6.0~6.5	6.5~7.0	7.0~7.5	7.0~7.5	7.5~8.0
10条 植え	12	4.0~4.5	4.0~4.5	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5	5.0~5.5
	14	4.0~4.5	4.5~5.0	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5	5.0~5.5	5.5~6.0	5.5~6.0
	18	4.5~5.0	4.5~5.0	5.0~5.5	5.5~6.0	5.5~6.0	6.0~6.5	6.0~6.5	6.5~7.0
	22	5.0~5.5	5.5~6.0	5.5~6.0	6.0~6.5	6.5~7.0	6.5~7.0	7.0~7.5	7.0~7.5
	24	5.0~5.5	5.5~6.0	6.0~6.5	6.5~7.0	7.0~7.5	7.0~7.5	7.5~8.0	7.5~8.0
	25	5.5~6.0	6.0~6.5	6.0~6.5	6.5~7.0	7.0~7.5	7.0~7.5	7.5~8.0	7.5~8.0
	28	6.0~6.5	6.0~6.5	6.0~6.5	7.0~7.5	7.5~8.0	7.5~8.0	8.0~8.5	8.0~8.5

理論薬剤吐出量(g) ((散布量(kg/10a))×(条間(m))×(条数)×株間(m))×(横送り回数)×(往復回数×2)×1000)/1000

**注意**

**散布目盛目安表は散布の目安です。**

圃場によって条件が変わりますので、必ず試しまきを行い目盛の微調整を行ってください。

## 散布目盛目安表

②こまぎちゃん(農機メーカー別)

### SCS-10(井関)

条数	横送り回数(回)	株間 (cm)						
		14	16	18	22	23	26	30
4条 植え	20	1.0	1.2	1.4	1.8	1.9	2.2	2.6
	24	1.3	1.5	1.8	2.3	2.4	2.7	3.2
5条 植え	16	1.0	1.2	1.4	1.8	1.9	2.2	2.6
	18	1.2	1.4	1.6	2.1	2.2	2.5	3.0
	20	1.4	1.6	1.9	2.4	2.5	2.9	3.4
	24	1.7	2.0	2.3	2.9	3.1	3.5	4.1
6条 植え	28	2.1	2.4	2.8	3.5	3.6	4.2	4.9
	16	1.3	1.5	1.8	2.3	2.4	2.7	3.2
	18	1.5	1.8	2.0	2.6	2.7	3.1	3.7
	20	1.7	2.0	2.3	2.9	3.1	3.5	4.1
7条 植え	24	2.1	2.5	2.9	3.6	3.7	4.3	5.0
	28	2.6	3.0	3.4	4.2	4.4	5.1	5.9
	16	1.6	1.9	2.1	2.7	2.8	3.3	3.8
	18	1.8	2.1	2.4	3.1	3.2	3.7	4.3
8条 植え	20	2.1	2.4	2.8	3.5	3.6	4.2	4.9
	24	2.6	3.0	3.4	4.2	4.4	5.1	5.9
	28	3.0	3.5	4.0	5.0	5.2	6.0	7.0
	16	1.9	2.2	2.5	3.1	3.3	3.8	4.4
8条 植え	18	2.1	2.5	2.9	3.6	3.7	4.3	5.0
	20	2.4	2.8	3.2	4.0	4.2	4.8	5.6
	24	3.0	3.4	3.9	4.9	5.1	5.8	6.8
	28	3.5	4.1	4.6	5.8	6.0	6.9	8.0

### SCS-30(井関)

条数	横送り回数(回)	株間 (cm)						
		14	16	18	22	23	26	30
4条 植え	20	1.0	1.2	1.3	1.6	1.7	2.0	2.3
	24	1.2	1.4	1.6	2.0	2.1	2.4	2.7
5条 植え	16	1.0	1.2	1.3	1.6	1.7	2.0	2.3
	18	1.1	1.3	1.5	1.9	1.9	2.2	2.6
	20	1.3	1.5	1.7	2.1	2.2	2.5	2.9
	24	1.6	1.8	2.0	2.5	2.6	3.0	3.4
6条 植え	28	1.8	2.1	2.4	2.9	3.1	3.5	4.0
	16	1.2	1.4	1.6	2.0	2.1	2.4	2.7
	18	1.4	1.6	1.8	2.2	2.3	2.7	3.1
	20	1.6	1.8	2.0	2.5	2.6	3.0	3.4
7条 植え	24	1.9	2.2	2.5	3.0	3.2	3.6	4.1
	28	2.2	2.5	2.9	3.5	3.7	4.2	4.8
	16	1.4	1.7	1.9	2.3	2.4	2.8	3.2
	18	1.6	1.9	2.1	2.6	2.8	3.1	3.6
8条 植え	20	1.8	2.1	2.4	2.9	3.1	3.5	4.0
	24	2.2	2.5	2.9	3.5	3.7	4.2	4.8
	28	2.6	3.0	3.4	4.1	4.3	4.9	5.7
	16	1.7	1.9	2.2	2.7	2.8	3.2	3.7
8条 植え	18	1.9	2.2	2.5	3.0	3.2	3.6	4.1
	20	2.1	2.4	2.7	3.4	3.5	4.0	4.6
	24	2.5	2.9	3.3	4.1	4.2	4.8	5.6
	28	3.0	3.4	3.9	4.7	5.0	5.6	6.5

### CS-10(クボタ)

条数	横送り回数(回)	株間 (cm)						
		12	13	14	16	18	21	24
4条 植え	16	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.9	2.2
	20	1.2	1.3	1.5	1.7	2.0	2.4	2.8
	26	1.7	1.9	2.0	2.4	2.7	3.3	3.8
5条 植え	16	1.2	1.3	1.5	1.7	2.0	2.4	2.8
	20	1.6	1.8	1.9	2.3	2.6	3.1	3.6
	26	2.2	2.4	2.6	3.1	3.5	4.2	4.8
6条 植え	16	1.5	1.7	1.9	2.2	2.5	3.0	3.4
	20	2.0	2.2	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4
	26	2.7	3.0	3.3	3.8	4.3	5.1	5.8
8条 植え	16	2.2	2.4	2.6	3.0	3.4	4.1	4.7
	20	2.8	3.1	3.3	3.9	4.4	5.2	6.0
	26	3.8	4.1	4.5	5.2	5.8	6.9	7.9
10条 植え	3.2	3.5	3.8	4.4	5.0	5.9	6.8	
PTO検出 (POP)	4条植え	1.1	1.2	1.3	1.5	1.8	2.1	2.5
	5条植え	1.4	1.6	1.7	2.0	2.3	2.8	3.2
	6条植え	1.8	2.0	2.1	2.5	2.9	3.4	3.9

### CS-20(クボタ)

条数	横送り回数(回)	株間 (cm)								
		12	13	14	16	18	21	24	30	
4条 植え	16	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.3	
	20	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	2.0	2.3	2.9	
	26	1.5	1.6	1.8	2.0	2.3	2.7	3.0	3.8	
5条 植え	16	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	2.0	2.3	2.9	
	20	1.5	1.6	1.7	1.9	2.2	2.6	2.9	3.7	
	26	1.9	2.0	2.2	2.5	2.8	3.3	3.8	4.8	
6条 植え	16	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.4	2.8	3.5	
	20	1.7	1.9	2.0	2.3	2.6	3.1	3.5	4.4	
	26	2.3	2.5	2.7	3.0	3.4	4.0	4.6	5.7	
8条 植え	16	1.9	2.0	2.2	2.5	2.8	3.3	3.7	4.7	
	20	2.3	2.5	2.7	3.1	3.5	4.1	4.7	5.9	
	26	3.0	3.3	3.5	4.1	4.6	5.3	6.1	7.6	
10条 植え	2.6	2.8	3.1	3.5	3.9	4.6	5.3	6.6		
PTO検出 (POP)	4条植え	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.6	
	5条植え	1.3	1.4	1.5	1.7	2.0	2.3	2.6	3.3	
	6条植え	1.6	1.7	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.9	

### CS-30(クボタ)

条数	横送り回数(回)	株間 (cm)							
		12	13	14	16	18	21	24	30
4条 植え	16	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.7	1.9	2.4
	20	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	3.0
	26	1.5	1.7	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	4.0
5条 植え	16	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	3.0
	20	1.5	1.6	1.7	2.0	2.3	2.7	3.0	3.8
	26	2.0	2.1	2.3	2.6	3.0	3.5	4.0	5.0
6条 植え	16	1.4	1.5	1.7	1.9	2.2	2.5	2.9	3.7
	20	1.8	2.0	2.1	2.4	2.7	3.2	3.7	4.6
	26	2.4	2.6	2.8	3.2	3.6	4.2	4.8	6.0
8条 植え	16	1.9	2.1	2.3	2.6	2.9	3.4	3.9	4.9
	20	2.4	2.6	2.8	3.3	3.7	4.3	4.9	6.2
	26	3.2	3.4	3.7	4.3	4.8	5.6	6.4	8.1
10条 植え	2.7	3.0	3.2	3.7	4.1	4.8	5.6	7.0	
PTO検出 (POP)	4条植え	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.2	2.7
	5条植え	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.4	2.7	3.4
	6条植え	1.6	1.7	1.9	2.2	2.5	2.9	3.3	4.1



\*この目安表は、計算値です。実際の田植機には設定の無い欄があります。



**散布目盛目安表は散布の目安です。**

圃場によって条件が変わりますので、必ず試しまきを行い目盛の微調整を行ってください。

## 散布目盛目安表

### ③PSR (ヤンマー)

条数	株数											
	37	40	43	45	50	55	60	65	70	80	85	90
4条植え	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9
5条植え	3.2	2.9	2.7	2.6	2.3	2.0	1.9	1.7	1.6	1.3	1.2	1.2
6条植え	3.9	3.6	3.3	3.1	2.8	2.5	2.3	2.1	1.9	1.7	1.5	1.4
7条植え	4.6	4.2	3.9	3.7	3.3	3.0	2.7	2.5	2.3	2.0	1.8	1.7
8条植え	5.4	4.9	4.5	4.3	3.8	3.4	3.1	2.9	2.6	2.3	2.1	2.0



### ④GS-2 (共立)

#### 低速モード

#### GS-2

条数	株数			
	40	50	60	70*1
4条植え	5.1	4.6	4.1	3.6
5条植え	5.6	5.1	4.6	4.1
6条植え	6.6	5.6	5.1	4.6

#### GS-2W

条数	株数			
	40	50	60	70*1
7条植え	6.1	5.1	4.6	4.1
8条植え	6.6	5.6	4.6	4.1
10条植え	7.6	6.6	5.6	5.1

\*1 植付株数が70株の場合、田植え機の作業速度は0.9m/s以下で使用してください。



#### 中速モード

#### GS-2

条数	株数					
	40	50	60	70	80*2	90*3
4条植え	6.6	6.1	5.6	5.1	4.6	4.1
5条植え	7.1	6.6	6.1	5.6	5.1	4.6
6条植え	8.1	7.1	6.6	6.1	5.6	5.1

#### GS-2W

条数	株数					
	40	50	60	70	80*2	90*3
7条植え	7.6	6.6	6.1	5.6	5.1	4.6
8条植え	8.1	7.1	6.1	5.6	5.6	5.1
10条植え	9.1	8.1	7.1	6.6	6.1	5.6

\*2 植付株数が80株の場合、田植え機の作業速度は1.3m/s以下で使用してください。

\*3 植付株数が90株の場合、田植え機の作業速度は1.0m/s以下で使用してください。

#### 高速モード

#### GS-2

条数	株数					
	40*5	50*5	60	70	80*2	90*4
4条植え	8.1	7.6	7.1	6.6	6.1	5.6
5条植え	8.6	8.1	7.6	7.1	6.6	6.1
6条植え	9.6	8.6	8.1	7.6	7.1	6.6

#### GS-2W

条数	株数					
	40*5	50*5	60	70	80*2	90*4
7条植え	9.1	8.1	7.6	7.1	6.6	6.1
8条植え	9.6	8.6	7.6	7.1	7.1	6.6
10条植え	10.6	9.6	8.6	8.1	7.6	7.1

\*2 植付株数が80株の場合、田植え機の作業速度は1.3m/s以下で使用してください。

\*4 植付株数が90株の場合、田植え機の作業速度は1.5m/s以下で使用してください。

\*5 植付株数が60株未満の場合、中速モードで使用してください。

指定作業速度を超えて作業すると、散布機のシャッターが開いたままとなり、適正な散布ができず薬剤の効果がありません。

★田植え機の作業速度が~1.0m/sまでの場合・・・「低速」モード

★田植え機の作業速度が1.0~1.5m/sまでの場合・・・「中速」モード

★田植え機の作業速度が1.5~1.85m/sまでの場合・・・「高速」モード



**散布目盛目安表は散布の目安です。**

圃場によって条件が変わりますので、必ず試しまきを行い目盛の微調整を行ってください。

